

# COMMANDES DE CHAUFFE-EAU COMMERCIAUX

Connectez votre chauffe-eau Lochinvar à votre système de gestion d'immeuble à l'aide de la commande Millennium d'ICC\* (Industrial Control Communications, Inc.)

## SYSTÈME DE GESTION DE BÂTIMENT BACnet ET INTERFACE MODBUS

### CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Fonctionne avec les chauffe-eau électriques haute puissance Lochinvar personnalisés, les chauffe-eau électriques haute puissance standard, les chauffe-eau à thermostat à immersion et les chauffe-eau électriques compacts ASME.

Utilisez la commande ICC pour activer/désactiver le chauffe-eau lorsqu'il est utilisé avec le système BMS.

Modifiez les points de consigne et les différentiels de température

Deux modèles pour BACnet et Modbus.

Versions Ethernet et série RS-485 disponibles.

Réseau RS-485 à 2 fils ou 4 fils.

L'alimentation peut être fournie par le câble USB, sous forme d'entrée 7-24 VDC sur le bornier principal, ou par IEEE 802.3af Power avec Ethernet (PoE sur ETH-1000 uniquement).

Configurez les protocoles, les caractéristiques du réseau et les définitions d'objets client/serveur.

Interagit graphiquement avec la base de données interne en temps réel par une connexion USB.

Détectez et configurez automatiquement les paramètres IP des passerelles Ethernet connectées au sous-réseau actuel.

Mettre à jour le micrologiciel.



ETH-1000  
CONNEXION ETHERNET



MIRIUS SERIAL  
CONNEXION RS-485

### Interface de gestion de l'énergie ICC

Type de connexion	N° pièce
Série	100316044
Ethernet	100316045

Câblage de connexion du chauffe-eau fourni avec l'appareil.

RTU et connexion série par RS-485

Ethernet et IP se connectent par RJ-45

Le type de connexion MS/TP utilise la passerelle XLTR-1000

Pour toute information technique, appelez au 1 800 722-2101. Lochinvar LLC se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations au produit sans préavis.



Lochinvar, LLC  
300 Maddox Simpson Parkway  
Lebanon, Tennessee 37090  
T : 615.889.8900 / TÉLÉC. : 615.547.1000  
[f](#) [in](#) [v](#) [i](#) [o](#) [i](#) [s](#) [t](#) [a](#) [c](#) [k](#) [e](#) [t](#) [h](#) [e](#) [r](#) [e](#) [t](#) [i](#) [o](#) [n](#) [l](#) [o](#) [c](#) [h](#) [i](#) [n](#) [v](#) [a](#) [r](#) [.c](#) [o](#) [m](#)